



DESIGN | PRINT | WRAPPING

**BIKEDEKORE & DESIGNS FAHRZEUGBESCHRIFTUNGEN
DRUCKSACHEN DIGITALDRUCKEAUFKLEBER WERBEBESCHRIFTUNGEN
WERBUNG TEXTILVEREDLUNGEN**

**BIKE DECALS & DESIGNS VEHICLE LETTERING
PRINTING DIGITAL PRINTS STICKERS ADVERTISING LETTERING
ADVERTISING TEXTILE FINISHING**

WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE



KLEBEANLEITUNG
GLUING INSTRUCTIONS



- VORBEREITUNG:**
- DIE VERKLEIDUNG MUSS NICHT ENTFERNT WERDEN.
 - DIE ZU BEKLEBENDEN STELLEN REINIGEN UND VOLLSTÄNDIG VON STAUB UND FETT BEFREIEN (Z.B. MIT SILIKONENTFERNER ODER WASCHBENZIN).



- SCHRITT 1:**
- ZIEHE BIS ZUR HÄLFTE DIE TRÄGERFOLIE VOM DEKOR AB.
 - SCHNEIDE DIE TRÄGERFOLIE DURCH KLEBE SIE WIEDER AUF DAS DEKOR. LASSE DABEI 1-2 CM DAZWISCHEN PLATZ.



- SCHRITT 2:**
- KLEBE SIE WIEDER AUF DAS DEKOR.
 - LASSE DABEI 1-2 CM DAZWISCHEN PLATZ.

ERST LESEN, DANN KLEBEN!

SCHRITT FÜR SCHRITTANLEITUNG



SCHRITT 3:

- POSITIONIERE DAS DEKOR AUF DEM BAUTEIL WELCHES DU BEKLEBEN MÖCHTEST. RICHTE ES AN DEN RÄNDERN AUS.
- WENN ES PASST DANN DIESEN STREICHE DIE FREIGELEGTE STELLE AN.



SCHRITT 4:

- LÖSE DIE TRÄGERFOLIE EINER SEITE AB.
- STREICHE DIE FREIGELEGTE STELLE AN.



SCHRITT 5:

- STREICHE DAS DEKOR MIT EINEM RAKEL IM 45°WINKEL AUS DER MITTE ENTLANG ZU DEN RÄNDERN AUS.
- LÖSE NUN DIE 2. HÄLFTE DER TRÄGERFOLIO AB UND WIEDERHOLE DEN ERSTEN TEIL VON SCHRITT 5.



SCHRITT 6:

- ACHE DARAUF DAS DEIN DEKOR IMMER ENTLANG DER KANTEN AUSGERICHTET IST.
- WENN DIES NICHT DER FALL IST , LÖSE DAS DEKOR UND RICHT ES WIEDER NEU AN EINER KANTE AUS.



SCHRITT 7:

- LÖSE DIE SCHUTZFOLIE VOM DEKOR IN EINEM FLACHEN WINKEL AB DAMIT DU NICHT DAS DEKOR VOM BIKE LÖST



SCHRITT 8:

- ERWÄRME LEICHT MIT EINEM FÖN ODER ÄHNLICHEM DIE FOLIE, DAMIT SIE ETWAS FLEXIBLER WIRD.
- LASS SIE ETWAS ABKÜHLEN UND RAKEL DANN WIEDER ENTLANG DER KANTEN DAS DEKOR AN.





FIRST READ, THEN STICK! STEP BY STEP GUIDE



STEP 3:

- POSITION THE DECOR ON THE COMPONENT YOU WANT TO COVER. ALIGN IT AT THE EDGES..
- IF IT FITS THEN PAINT THE EXPOSED AREA.



STEP 4:

- REMOVE THE BACKING FILM FROM ONE SIDE
- COLOUR THE EXPOSED AREA.



STEP 5:

- SPREAD THE DECOR WITH A SQUEEGEE AT A 45° ANGLE FROM THE CENTRE TO THE EDGES.
- NOW DETACH THE 2ND HALF OF THE CARRIER FOIL AND REPEAT THE FIRST PART OF STEP 5.



PREPARATION:

- THE PANNELLING DOES NOT NEED TO BE REMOVED.
- CLEAN THE AREAS TO BE COVERED AND REMOVE ALL DUST AND GREASE (E.G. WITH SILICONE REMOVER OR WHITE SPIRIT).



STEP 1:

- REMOVE HALF OF THE BACKING FILM FROM THE DECOR.
- CUT THROUGH THE BACKING FILM AND STICK IT BACK ONTO THE DECOR. LEAVE 1-2 CM SPACE IN BETWEEN.



STEP 2:

- STICK THEM BACK ONTO THE DECOR.
- LEAVE 1-2 CM SPACE IN BETWEEN.



STEP 6:

- MAKE SURE THAT YOUR DECOR IS ALWAYS ALIGNED ALONG THE EDGES.
- IF THIS IS NOT THE CASE, RELEASE THE DECOR AND RE-ALIGN IT WITH AN EDGE.



STEP 7:

- REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE DECAL AT A SHALLOW ANGLE SO THAT YOU DO NOT DETACH THE DECAL FROM THE BIKE



STEP 8:

- HEAT THE FILM SLIGHTLY WITH A HAIRDRYER OR SIMILAR TO MAKE IT MORE FLEXIBLE..
- LEAVE THEM TO COOL A LITTLE AND THEN SQUEEGEE THE DECORATION ALONG THE EDGES AGAIN..



WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE WWW.4MOTO.DE

5%

DEIN PERSÖNLICHER
RABTTCODE
RABATT - RABATT
AUF DEINE NÄCHSTE
BESTELLUNG

4MKA16

